



Автоматический диспенсер рулонных полотенец KSITEX A1-15A



Инструкция пользователя

Спецификация

Материал:	ABS пластик	Мах. диаметр рулона, мм	210
Размер (В*Ш*Г), мм:	400*305*227	Мин. диаметр втулки, мм	40
Питание, В:	АС 220, DC 6	Ширина рулона, мм	250
Вес, кг	4		

Монтаж изделия

- 1 При помощи ключа откройте крышку устройства.
- 2 Приложите устройство к стене и наметьте места для сверления.
- 3 При помощи дрели просверлите в стене отверстия, забейте дюбели и вкрутите шурупы.
- 4 Установите на шурупах устройство.
- 5 Установите батарейки (размер D), соблюдая полярность.
- 6 Установите рулон полотенца в корпусе устройства, для чего надавите на рулон, чтобы фиксаторы вошли во втулку рулона.
- 7 После установки рулона вставьте конец бумаги между двумя валиками и нажмите кнопку 2, расположенную в правой части под крышкой устройства. Полотенце протянется в слот выдачи. После этого кнопками установите режим работы устройства.

Режимы работы

Откройте крышку устройства, в правой части Вы увидите:

1. Световой индикатор с красным и зеленым светом
2. Кнопка 1

Устройство может быть настроено на отрезание полотенца трех размеров: S(24 см), M(30 см) и L(38 см).

При нажатии на Кнопку 1 один раз-индикатор мигнет один раз и будет установлен размер S

При нажатии на Кнопку 1 второй раз, после двух миганий установится размер M

При нажатии на кнопку 1 третий раз, установится размер L, индикатор при этом мигнет три раза.

3. Кнопка 2

После установки рулона нажмите Кнопку 2, устройство протянет полотенце, приведя устройство в готовность к работе.

Устройство может работать в двух режимах:

1-ый режим. Нажмите Кнопку 2 один раз, индикатор мигнет красным светом и устройство установит режим работы от сенсора. Поднесите руки к сенсору, и полотенце автоматически будет подано.

2-ой режим. Нажмите Кнопку 2 второй раз, индикатор мигнет зеленым светом и устройство установит режим, при котором полотенце автоматически будет подано после того, как предыдущее полотенце будет оторвано. Для корректной работы в данном режиме полотенце необходимо сжать одной рукой и одним движением оторвать его, дернув влево.

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____